



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

SELADOR H3619P

ID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
1	H3619P-01	CABO DO SELADOR	2 peças
2	H3619P-02	GARRA	8 peças
3	H3619P-03	ASSENTO	3 peças
4	H3619P-04	PLACA LATERAL (A) - FURO REDONDO	1 peça
5	H3619P-05	PLACA LATERAL (B) - FURO SEXTAVADO	1 peça
6	H3619P-06	PINO SEPARADOR	3 peças
7	H3619P-07	ESPAÇADOR ENTRE GARRAS	2 peças
8	H3619P-08	PINO DAS GARRAS	2 peças
9	H3619P-09	ROLETE	1 peça
10	H3619P-10	REBITE COM ROSCA	1 peça
11	H3619P-11	PARAFUSO ALLEN M6 X 30 MM	1 peça
12	H3619P-12	MANOPLA	2 peças