



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

SELADOR H36V

ID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
1	H36V-01	CABO DO SELADOR	2 peças
2	H36V-02	GARRA	8 peças
3	H36V-03	ASSENTO	3 peças
4	H36V-04	ARTICULAÇÃO ENTRE GARRAS	2 peças
5	H36V-05	PARAFUSO GUIA CENTRAL	1 peça
6	H36V-06	PARAFUSO GUIA SUPERIOR	2 peças
7	H36V-07	PINO DAS GARRAS	2 peças
8	H36V-08	PLACA LATERAL	2 peças
9	H36V-09	CONJUNTO DE ESPAÇADOR COM PARAFUSOS	1 peça
10	H36V-10	GUIA CENTRAL	2 peças
11	H36V-11	PORCA	1 peça
12	H36V-12	MANOPLA	2 peças