



## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

TENSIONADOR H23GSV			
ID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
1	H23GSV-01	CORPO PRINCIPAL	1 peça
2	H23GSV-02	BUCHA PEQUENA DO CORPO	1 peça
3	H23GSV-03	BUCHA GRANDE DO CORPO	1 peça
5	H23GSV-05	ROLAMENTO AGULHA	1 peça
6	H23GSV-06	BUCHA GRANDE DO ROLAMENTO	1 peça
7	H23GSV-07	ALAVANCA	1 peça
8	H23GSV-08	MOLA DA ALAVANCA DO PRENDEDOR	1 peça
10	H23GSV-10	PARAFUSO DA MOLA ALV. PRENDEDOR	1 peça
11	H23GSV-11	ALOJAMENTO DA MATRIZ	1 peça
12	H23GSV-12	MOLA DO CORPO	1 peça
13	H23GSV-13	PRENDEDOR	1 peça
14	H23GSV-14	PINO TRAVA DO PRENDEDOR	1 peça
15	H23GSV-15	CONJUNTO ALAVANCA DO PRENDEDOR	1 peça
16			
17			
18	H23GSV-18	MOLA PRINCIPAL	1 peça
19	H23GSV-19	BUCHA DA MOLA PRINCIPAL	1 peça
20	H23GSV-20	PINO DA ALAVANCA DO PRENDEDOR	1 peça
21	H23GSV-21	BUCHA PEQUENA DA ALAVANCA	1 peça
22	H23GSV-22	BUCHA GRANDE DA ALAVANCA	1 peça
23	H23GSV-23	LINGUETA DA ENGRENAGEM	1 peça
24	H23GSV-24	PINO ROSCADO DO CORPO	1 peça
25	H23GSV-25	PINO ROSCADO DA ALAVANCA	1 peça
26	H23GSV-26	PARAFUSO DO ALOJAMENTO DA FACA	1 peça
27	H23GSV-27	PARAFUSO DA ALAVANCA	1 peça
28	H23GSV-28	ROLDANA TRACIONAMENTO DA FITA	1 peça
29	H23GSV-29	ENGRENAGEM	1 peça
30	H23GSV-30	ANEL ELÁSTICO	1 peça
31	H23GSV-31	ACIONADOR DA FACA	1 peça
32	H23GSV-32	FACA DE CORTE	1 peça
33	H23GSV-33	ALOJAMENTO DA FACA	1 peça
34	H23GSV-34	ANEL TRAVA DA FACA DE CORTE	1 peça
35	H23GSV-35	TRAVA	1 peça